



DOCKING • ITS UPDATER

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

REF. ITSDOCKING



ÉTAPE 1 • TÉLÉCHARGEMENTS

IMPORTANT

LE LOGICIEL DOIT ÊTRE SOUS WINDOWS 10
(APPLE INCOMPATIBLE)

TÉLÉCHARGEZ LE FIRMWARE
EN CLIQUANT SUR CE LIEN

[TÉLÉCHARGER LE FIRMWARE](#)

TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL DE MISE À JOUR
EN CLIQUANT SUR CE LIEN

[TÉLÉCHARGEZ ITS UPDATER](#)

ÉTAPE 2 • PROCÉDURE DE LA MISE À JOUR

IMPORTANT

NE SURTOUT PAS DÉBRANCHER LA DOCKING DURANT LA MISE À JOUR. EN CAS DE DÉCONNEXION DU SERVEUR, LA DOCKING ENREGISTRE LES DONNÉES ET LES RESTITUE LORS DE LA RECONNEXION AUTOMATIQUE AU SERVEUR.

1 Basculez la Docking en mode **UPDATE**



Appuyez sur le bouton noir à côté de la carte SIM. Tout en le maintenant, allumez la Docking. Relâchez ensuite le bouton noir lorsque la Docking est allumée (*bouton bleu éclairé*).

Le bouton s'allume mais l'écran restera noir.



2 Connectez la Docking au PC via un câble USB/RS232 2 longueurs disponibles :

2 MÈTRES : [REF. CO2M](#) 3 MÈTRES : [REF. CO3M](#)



3 Sélectionnez le matériel à mettre à jour




4 Trouvez le port com de la Docking parmi les port com disponibles via le menu déroulant (tous les ports com disponibles s'affichent)

Sélectionnez le fichier **«.BIN»** de la mise à jour de la Docking

5 Appuyez sur le bouton **UPDATE** pour lancer la mise à jour

MESSAGE : LA MISE À JOUR EST RÉUSSIE



NOTE : si un message d'erreur s'affiche, c'est que soit le port com n'était pas celui de la Docking, soit que la Docking n'était pas en mode update.

MESSAGE D'ERREUR : LA DOCKING N'EST PAS EN MODE UPDATE

